

Consideraciones RECUPERACIÓN

POCO TURBIO / TURBIO / MUY TURBIO.

- Dosificaciones de productos para instalaciones convencionales (filtro de arena con bomba de filtrado).
- Secuencia de RECUPERACIÓN:
 1. Lavar filtro.
 2. Cepillar paredes y pisos.
 3. Encender el filtro (limpio).
 4. Cloro (continuar filtrando y esperar 30 minutos).
 5. SSSAlum (continuar filtrando y esperar 30 minutos).
 6. BP65 (dejar filtrando toda la noche, mínimo 8 hs).
 7. Al otro día, realizarle un RETROLAVADO y observar rendimiento de filtro.
 8. Continuar filtrando y retrolavando hasta poder realizar un BARREFONDO.
- En caso de tener agua de reposición dura (agua de pozo) y turbidez considerable, se recomienda llenar hasta arriba de agua la piscina para tener margen de purga.
- En caso de no obtener resultados comunicarse con un instalador para chequeo de arena y bomba de filtrado.
- Para casos especiales (piletas publicas o de alto transito) y mayores a 100.000 litros, comunicarse con algún vendedor de la zona.